

## Расшивка для швов между облицовочными плитками

	Напольные швы шириной 5 – 15 мм	Настенные швы шириной 3 – 6 мм
<b>Минеральные компоненты</b>		
Портландцемент (белый или серый)	30,0	30,0
Известняковая мука CaCO <sub>3</sub> 40-100 мкм	5,0	66,8
Кварцевый песок 0,1-0,5 мм	41,3	
Кварцевый песок 0,5-1,0 мм	20,0	-
Пигменты	1,5	1,5
<b>Добавки</b>		
Суперпластификатор Melment F10	0,5	-
Эфир целлюлозы Mecerlose PMC 15 US или FMC 2070	0,2	0,2
Редиспергируемый полимерный порошок Vinnapas 8034 H, 8031 H	1,5	1,5
<b>Итого:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Для дальнейшей оптимизации</b>		
Глиноземистый цемент	0-2	0-2
Гашеная известь Ca(OH) <sub>2</sub>	0-5	0-5
Волокна целлюлозы белые Technocel 500-1	0.5-1.0	0.5-1.0
ПАВ-диспергатор Esapon 1850	0.02-0.03	0.02-0.03